



Jsme obchodně-technologická firma, zabývající se dodávkami kanálových a šachtových poklopů, jímek, příslušenství a služeb.

Návod montáže kanálových poklopů ALUDECK

1. Zkontrolujte kompletnost dodávky.

Součástí dodávky jsou: rám poklopu s kotvícími prvky, víko poklopu s připevněnou armovací sítí a těsněním, sada klíčů obsahující imbusový šroub a dva klíče s okem pro zvedání.

2. Poklop s rámem osadíte na vybetonované vyústění šachty, srovnejte jeho polohu dle směru pokládání dlažby. Před betonáží rám mechanicky zajistíte proti posuvu. Mezi rám a poklop vsuňte např. kartónový papír kvůli zachování nepatrné instance mezi oběma díly. Uzamykací šrouby a závitové sloupce v rozích poklopu můžete zakapat voskem nebo vyplnit tmelem, aby nedošlo k jejich zanesení při betonáži.

3. Do víka poklopu nalijte betonovou směs kvality B 30 o síle min 5 cm. Při zalití poklopu berte v úvahu tloušťku finální nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, atd.).

4. Rozevřete kotvící prvky rámu a rám obetonujte. Betonovou výplň víka a betonový prstenec kolem rámu je nutno zvlivňovat. Při betonování poklopu větších rozpětí (600 mm a více) podložte hliníkové dno poklopu dřevěnou rozpěrou, která zabrání prohnutí dna vlastní vahou betonu.

5. Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a beton nechejte vyžrát min. 24 hodin než poprvé otevřete poklop.

6. Na vyžralou betonovou desku víka poklopu nalepte dlažbu nebo proveďte jinou podlahovou úpravu. Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění, namažte závitové sloupce vazelínou a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot.

