



Jsme obchodně-technologická firma, zabývající se dodávkami kanálových a šachtových poklopů, jímek, příslušenství a služeb.

NÁVOD NA INSTALACI ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ HERMELOCK

Vážení přátelé, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našich šachtových poklopů **Hermelock**. Doufáme, že budete s našimi výrobky spokojeni, a že se znovu na naši firmu obrátíte v případě Vašich požadavků **na šachtové poklopy pro zadláždění, poklopy Steldeck a systému IGLÚ** na výstavbu provětraných základových desek.

V případě Vašich dotazů ohledně výše uvedených výrobků se obraťte na svého prodejce nebo kontaktujte technické oddělení naší firmy: **377 956 202**

NÁVOD K MONTÁŽI ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ HERMELOCK

1. Zkontrolujte kompletnost dodávky.

Součástí dodávky jsou: rám poklopu, víko poklopu včetně zámků.

2. Rám poklopu je nutné osadit na ústí šachty. Na ústí šachty se musí nanést vrstva betonu a do ní se položí rám a pomocí vodováhy se usadí do roviny.

3. Použijete-li poklop s těsněním (typ HE-S – plynotěsný a vodotěsný poklop) je možno nanést na rám tenkou vrstvu vhodného tmelu, aby se zlepšila přilnavost k ostatním použitým materiálům.

4. Rám poklopu je z boku konický – konus slouží k ukotvení.

5. Před osazováním přelepte páskou prostory na zámků z vnější strany rámu, tak aby bylo zabráněno vniknutí betonu do těchto prostor.

6. Rám zalijte betonem a do rámu usadte poklop. Poklop musí být v rámu nasazen po celou dobu tvrdnutí betonové směsi. Mezi poklop a rám vsuňte po dobu tvrdnutí betonu ještě kartónový papír.

Rám poklopu odolá teplotě do 150°C, nově je u typu HE-700 zvýšena tepelná odolnost rámu na 300°C a tento rám je navíc vyztužen skleněnými vlákny.

ÚDŽBA POKLOPU

Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot.

